



www.standoor.ee


standoor

TÕSTUKSE HOOLDUSJUHE

11-2

11-3

11-4

1-5

6

TÖSTUKSE HOOLDUSJUHEND

Selleks, et teie uks laitmatult töötaks, soovitame seda regulaarselt hooldada vastavalt Standoori juhistele.

Automaatikaga varustatud uste puhul kehtivad lisaks muud ülevaatus- ja hooldusprotseduurid. Need leiate vastavate seadmete hooldusjuhenditest.

Tõstukse vale hooldamine või kasutamine võib olla ohtlik ja põhjustada vigastusi.

MEHHAANILISTE OSADE HOOLDAMINE

Üks kord kuus

- ☛ Kontrollige, kas trossid pole märdunud, kulunud, katkiste kiududega ega rebenenud.
- ☛ Puhastage tihendid.
- ☛ Kontrollige, kas sildid ja hoiatusmärgid on terved.

Iga kolme kuu tagant

- ☛ Puhastage siinid.
- ☛ Õlitage rullikuid, hingesid ja vedrusid.
- ☛ Kontrollige polt- ja neetühendusi.

Üks kord aastas

- ☛ Korrekse ja turvalise töötamise tagamiseks soovitame ukse iga-aastast ülevaatusertifitseeritud hooldusfirma poolt.

UKSE PUHASTAMINE

- ☛ Peske ukseleht külma veega puhtaks (vajadusel lisage vette autošampooni). Ärge kasutage kõrgsurvepesureid, sest see võib värvi pinda kahjustada.

- ☛ Õliplekid eemaldage ettevaatlikult petrooleumi või tärpentiniga (kandke hoolt, et protseduuri ajal oleks piisav ventilatsioon).

NB! Soola sisaldavad vedelikud korrodeerivad ukse pinda.

- ☛ Elektriliselt käitatavate uste hooldus- ja remonditööde tegemise ajaks lülitage toide kilbist välja.

- ☛ Vedrusid võib vahetada või pingutada ainult sertifitseeritud hooldusfirma mehhaanik. Sama kehtib ka alumise kronsteini või trossi ühenduste lahtivõtmise kohta.

- ☛ Ukse remontimisel võib kasutada vaid firma Standoor poolt heaks kiidetud originaalvaruosi. Mitte-originaalvaruosade kasutamine muudab Standoori garantii uksele kehtetuks.

- ☛ Uksi, mida avatakse ja suletakse rohkem kui 20 korda päevas, peab üle vaatama sagedamini.

HOIATUSED

Turvalisuse huvides pidage kinni järgmistest reeglitest:

- ☛ Ust tohib paigaldada, hooldada või remontida üksnes sertifitseeritud hooldusfirma mehaanik!
- ☛ Hoiduge eemale liikuvast uksest. Liikuv uks võib põhjustada vigastusi!
- ☛ Ust puldi abil kaugelt juhtides pidage ust alati silmas!
- ☛ Käsitsi ust liigutades kasutage ainult käepidemeid!
- ☛ Hoidke sõrmed eemal paneelidest ja teistest ukse liikuvatest osadest!

Ettevaatust!

- ☛ Vedrud on suure pinge all, enne pöörete lisamist, fikseerida võll!
- ☛ Alumised kronsteinid, kuhu kinnituvad trossid, on suure pinge all! Mingil juhul ei tohi neid pinge all olevana lahti monteerida!
- ☛ Ärge püüdke uksi ise parandada, lahti võtta või reguleerida! See võib olla ohtlik ja põhjustada vigastusi.
- ☛ Kui ukse töös esineb tõrkeid, võtke ühendust toote tarninud firma esindajaga.

