standoor

TLP-HL-MM-CI-01

TLP
HL-MM-CI

INSTALLATION MANUAL
MONTAGEANLEITUNG
MANUALE DI MONTAGGIO
MONTERING SANVISNING
MONTAGE ANVISNING
MONTAGE VEJLEDNING
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
INSTRUKCJA MONTOWANIA
MONTĀŽAS INSTRUKCIJA
MONTAVIMO INSTRUKCIJA
MONTAGEHANDLEIDIG
ASENNUSOHJEET





























SECTIONAL DOORS ▌TORE ▌VARTAI ▌PORTE ▌BRAMY ▌DEUREN ▌VARTI ▌PORTA ▌
www.standoor.ee • www.standoor.ee • www.standoor.ee • www.standoor.ee • www.standoor.ee • www.standoor.ee • www.standoor.ee • www.standoor.ee • www.standoor.ee • www.standoor.ee


L
R
L/R
55mm


A=B


L
≥152 mm
< 152 mm
R


1 mm